

# HARDWARE

## ASH-POWER-4LX1



### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- zdroj napájení pro systémy ANeT
- dodává malé bezpečné napětí 13,8 V DC
- proudová zatížitelnost max. 4 A
- obsahuje převodník pro komunikaci se zařízením řady ECO
- montáž na stěnu
- připojení do sítě 230 V kabelem s neoddělitelnou vidlicí
- odpojení výstupního napětí spínáním
- umístění do plastového boxu s krytím IP40

Sestava ASH-POWER-4LX1 slouží primárně jako zdroj malého bezpečného napětí pro systémy ANeT. Navíc obsahuje převodník ASH-REMOTE-X1 pro zajištění datového provozu komponent řady ECO (sběrnice RS422 - maximální dosah 1000 m). Poskytuje stejnosměrné napětí 13,8 V, do sítě 230 V AC je připojení realizováno pomocí kabelu s neoddělitelnou vidlicí, výstupní napětí je kvůli operativnímu odpojování vždy přiváděno přes spínač. Zdroj je umístěn do plastového instalačního boxu s krytím IP40 a celá sestava je určena pro umístění na stěnu.

Je zakázáno sestavy jakkoli upravovat, montovat bez ochranné krabice jakož i připojovat zdroj pevným přívodem (neobsahuje síťový vypínač, k odpojení slouží dodaný pohyblivý přívod). Před sejmutím vrchního víka instalační krabice vyjměte přívod ze zásuvky!!!!

Na výrobek bylo dle zákona 22/1997 vydáno ES prohlášení o shodě.

# HARDWARE



## ASH-POWER-4LX1

ASH-POWER-4LX1R



### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Vstupní napětí:</b>	180 až 260 V AC / 47 až 63 Hz
<b>Jmenovité vstupní napětí:</b>	230 V AC
<b>Výstupní napětí:</b>	13,8 V DC +/- 4 %
<b>Zvlnění výstupního napětí:</b>	max. 100 mVpp
<b>Maximální výstupní proud zdroje:</b>	4 A
<b>Převodník:</b>	Ethernet/RS422
<b>Pracovní teplota:</b>	-10 až 50 °C
<b>Skladovací teplota:</b>	-20 až 70 °C
<b>Krytí:</b>	IP40
<b>Relativní vlhkost - provozní:</b>	10 až 80 %, nekondenzující
<b>Relativní vlhkost - skladová:</b>	10 až 90 %, nekondenzující
<b>Rozměry:</b>	192 x 229 x 100 mm (Š x V x H), v případě verze R: 485 x 152 x 100 mm (Š x V x H)

### ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Pod Višňovkou 31, 140 00 Praha 4  
Tel.:+420 234 037 511  
Fax:+420 234 037 510  
E-mail:praha@anet.info

Šumavská 35, 658 56 Brno  
Tel.:+420 541 321 129  
Fax:+420 541 214 616  
E-mail:info@anet.info

### ANeT Slovakia,s.r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, SR  
Tel.:+421 326 400 939  
Fax:+421 32 6543 450  
E-mail:info@anet-trencin.sk

[www.anet.info](http://www.anet.info)